81093

carter's®

newborn to toddler folding high chair

instruction manual



Please read the following instructions and warnings carefully BEFORE assembly and USE of the high chair. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE. Tools required: Phillips head screwdriver (not included).

Cleaning and Maintenance:

Before each use, inspect the high chair for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. Do not use high chair if any parts are missing or broken.

To clean high chair frame: Use only household soap and warm water. Never use bleach or detergent.

To clean seat pad:

- Remove seatpad from high chair seat, and remove harness restraint straps.
- **Seat pad**: machine wash in cold water, gentle cycle, no bleach, hang to dry.
- **High chair Tray:** Dishwasher safe, top rack only.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Read all instructions before using high chair.

- **Always secure child in the restraint.**
- **Never leave child unattended.**
- **Never adjust seat recline positions while child is in high chair.**
- **Do not use high chair in upright position until child can sit upright unassisted.**
- **The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or the upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair.**

For Technical Support
Call 1-800-268-6237 or contact us at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 3 years.

WARNING: This product requires adult assembly. Keep small parts away from children.

Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.

components:



assembly instructions:













7



8



9

Thread straps through slots on chair



10



11



FINISHED!

12

to use high chair:

to raise footrest:



to recline seat back:



to use high chair:

to adjust tray:



Warning: the ⚠ position should NOT be visible. When visible, tray is not locked.

Lock the tray into position using the single front handle OR the double side handles. Ensure the tray is in a locked position.

to lock/release harness:



to lock/release casters:



to raise and lower entire chair:



to fold high chair:



attach tray to leg for storage:



Adjust the straps to snugly fit your child. Always use slot closest to child's shoulder height.

©2009 The William Carter Company.
All rights reserved.
Carter's is a registered trademark owned and licensed by The William Carter Company.
call us at 888-782-9548 or visit carters.com

Manufactured under license by Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Colors and styles may vary. Please retain information for future reference.
MADE IN CHINA.

81093

carter's®

chaise haute bébé, pliante et évolutive

manuel d'instructions



Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes AVANT de monter et d'UTILISER la chaise haute. CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Outils requis : Tournevis à tête Philips (non fourni).

Nettoyage et Entretien :

Avant chaque utilisation, vérifier que la chaise haute ne présente pas de matériel endommagé, de joints d'assemblage desserrés, de pièces manquantes ou de rebords pointus. Ne pas utiliser la chaise haute en cas de pièces manquantes ou cassées.

Nettoyage du cadre de la chaise haute : Nettoyer uniquement avec du savon ménager et de l'eau chaude. Ne jamais utiliser d'eau de javel ou de détergent.

Nettoyage du coussin d'assise :

- Enlever le coussin d'assise du siège de la chaise haute ainsi que les sangles de fixation du harnais.
- **Coussin d'assise :** laver en machine, à froid, sur cycle délicat, sans eau de javel ; suspendre pour sécher.
- **Tablette de la chaise haute :** compatible lave-vaisselle, seulement dans le panier supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT : Éviter les blessures graves, voire mortelles, dues aux chutes et aux glissades. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la chaise haute.

- **Toujours attacher l'enfant dans le harnais.**
- **Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.**
- **Ne jamais régler l'inclinaison du siège quand l'enfant est assis dans la chaise haute.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute en position droite tant que l'enfant n'est pas capable de s'asseoir sans soutien.**
- **Il est recommandé de toujours maintenir l'enfant à l'aide du système de harnais dans la chaise haute, que ce soit en position inclinée ou droite. La tablette n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise.**

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

À utiliser pour les nouveaux-nés jusqu'aux enfants de 3 ans.

AVERTISSEMENT : Ce produit doit être monté par un adulte. Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

Les couleurs et les styles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE.

composants :



matériel :

A	B
x2	x2

instructions de montage :















7



8



9

Passer les sangles dans les fentes de la chaise !



10



11



FINI !

12

utilisation de la chaise haute :

relever le repose-pieds :



incliner le dossier :



utilisation de la chaise haute :

ajuster le plateau :



Mise en Garde : Si la position ⚠ est visible, la tablette n'est pas bloquer.

Bloquer la tablette en position à l'aide de la poignée frontale OU des deux poignées latérales. S'assurer que la tablette est en position verrouillée.

bloquer/débloquer le harnais :



bloquer/débloquer les roulettes :



relever et abaisser la chaise :



replier la chaise haute :



pour la ranger, accrocher le plateau au pied :



Ajuster les sangles de façon à maintenir parfaitement votre enfant. Toujours utiliser la fente la plus proche des épaules de l'enfant.

©2009 The William Carter Company.
Tous droits réservés.
Carter's est une marque déposée détenue et utilisée sous licence par The William Carter Company. Pour nous contacter, appeler le 888-782-9548 ou visiter le site www.carters.com

Fabriqué sous licence par Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Les couleurs et les styles peuvent varier.
Conserver ces informations pour référence future.
FABRIQUÉ EN CHINE.